

## **Informacja dla lokatorów dot. korzystania z butli gazowych w budynkach BSM**

### **Przypominamy :**

- W budynkach wielorodzinnych zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
- Nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
- **Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długość przewodu nieelastycznego z rury stalowej nie przekracza 2 m, po wymianie lub remoncie, a także po wymianie butli gazowej lub przewodu elastycznego, powinna być poddana kontroli szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu. Sprawdzenie szczelności przy wymianie butli gazowej przeprowadza przedstawiciel dostawcy gazu lub użytkownik instalacji, zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle.**
- W jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym **nie należy instalować więcej niż dwóch butli, zabronione jest przechowywanie czy magazynowanie butli.**
- **Butlę należy instalować w pozycji pionowej.**
- Między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło (grzejniki, kuchenki, itp), z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej **1,5 m**.
- Butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż **1 m** od urządzeń mogących powodować iskrzenie.
- Urządzenie gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nie przekraczającej **3 m** i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej **300 kPa**, odpornego na składniki gazu płynnego uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do **60°C**.
- Podczas montażu butli stosować należy tylko węże certyfikowane dla gazu propan-butan. Trwałość reduktora jest oceniana na **10 lat** i zaleca się, aby po tym okresie wymienić reduktor na nowy – data produkcji jest uwidoczniona na tabliczce reduktora oraz na wężu.